

Průvodce aplikací:

# CHYTRÁ ZEĎ

## CHYTRÁ ZEĎ

Pokud chcete mít chytrou zeď, postupujte následovně: příprava povrchu, nanesení podkladového nátěru primeru, nanesení chytrého nátěru smart wall paint. Podrobný popis v průvodci přípravy povrchu a aplikace chytré zdi.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

### 1. Změřte si danou plochu

- Důkladně změřte plochu, na kterou budete nátěr aplikovat, abyste si byli jistí, že máte dostatek barvy.
- Nepoužívejte nátěr na větší plochu, než je doporučeno.

### 2. Důkladně připravte povrch

**Výsledný povrch bude jen tak hladký, jako bude jeho připravený podklad.**

#### 2A. Nová sádrokartonová stěna

- Před použitím první vrstvy nátěru je nutné mít novou sádrokartonovou stěnu důkladně připravenou k běžnému užití. Tzn. zatmelené a do hladka vybroušené spoje jednotlivých desek, napanetrované univerzálním penetračním nátěrem, který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu a také je nutné, aby stěna byla natřena dostatečným počtem vrstev interiérové barvy. Pokud je ideální povrch se stejnou nasákavostí, měly by stačit dvě vrstvy.

#### 2B. Stará existující sádrokartonová stěna/již dříve omítnutá

- Odstraňte poškozený starý nátěr.
- Vyplňte všechny nedokonalosti malířským tmelem.
- Obruste plochu použitím brusného papíru, odstraňte prach a napanetrujte plochu univerzálním penetračním nátěrem, který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu.

#### 2C. Zděná stěna (zeď), štuková či jinak hrubá zeď

- Odstraňte poškozený starý nátěr.
- Vyplňte všechny nedokonalosti malířským tmelem, obruste brusným papírem a opakujte tak dlouho, jak bude potřeba a odstraňte prach - výsledkem musí být dokonale hladký povrch.
- Pokud se jedná o štukovou či více hrubou zeď, doporučujeme plochu celoplošně přestěrkovat sádrokartonářským tmelem a nechat schnout 24 hodin.
- Obruste plochu použitím brusného papíru, odstraňte prach a napanetrujte plochu univerzálním penetračním nátěrem,

který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu.

## CHYTRÁ ZEĎ

Chcete-li aplikovat chytrý nátěr smart wall paint správným způsobem, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Můžete se také podívat na naše aplikační video na našich webových stránkách [www.chytrazed.cz](http://www.chytrazed.cz). **Veďte prosím na vědomí, že následující kroky musí být dodrženy pro obě varianty Chytré zdi, tedy pro bílý i průhledný nátěr.** Rukavice jsou k dispozici v balení. Doporučujeme také nosit ochranné brýle.

V případě, že chcete výsledný nátěr smart wall paint barevný (průhledná varianta) naneste vámi zvolený barevný odstín na připravený povrch. Poté pokračujte krokem č.2. Některé barvy jako žlutá nebo červená, potřebují natřít více vrstvami pro dosažení jednotné a syté barvy.

### 1. Aplikace podkladového nátěru

#### – primer, sealer

PRIMER, SEALER **PRO BÍLOU VARIANTU SMART WALL PAINT** JE POUŽITÍ BÍLÉHO PRIMERU NEZBYTNÉ.

**PRO PRŮHLEDNOU VARIANTU SMART WALL PAINT NEMUSÍ- TE PRŮHLEDNÝ SEALER POUŽÍT V TĚCHTO PŘÍPÁDECH:**

- Při aplikaci na skleněné či lesklé povrchy, nábytek, laminátové desky. Tyto povrchy stačí důkladně očistit a odmastit.
- Pokud je plocha vymalována kvalitní disperzní barvou.
- **Obecné pravidlo:** Pokud pochybujete o kvalitě podkladu, Sealer použijte.
- K aplikaci použijte molitanový váleček nebo jiný váleček s krátkým vlasem
- Nátěr naředěte vodou v poměru 1 : 10 (cca 75 ml vody na celou plechovku 750 ml podkladové barvy). Důkladně promíchejte.
- Nátěr aplikujte ve 2–3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami nechte nátěr alespoň 2 hodiny schnout.
- Po každé vrstvě Primeru obruste povrch velmi jemným brusným papírem.
- Poslední vrstvu Primeru nechte zaschnout po dobu 24 hodin před aplikováním nátěru Smart Wall Paint. Primer a Sealer můžete zakoupit na našem e-shopu [www.chytrazed.cz](http://www.chytrazed.cz)

### 2. Promíchejte nátěr smart wall paint

- Před aplikací nátěru musí být povrch důkladně čistý a suchý.
- Nátěr Smart Wall Paint nesmí přijít do kontaktu s vodou

(například mokrý váleček, vanička aj.).

- Nalijte barvu A (všechny lahvičky označené A) do barvy B.
- Je důležité, abyste barvy důkladně míchali po dobu alespoň 5 minut.
- Použijte čistý váleček, který máte přiložen v balení.
- Nátěr naneste do 60 minut od promíchání – platí pro všechny varianty produktu Smart Wall Paint.
- Po uplynutí 60 minut od promíchání nemůže být nátěr Smart Wall Paint opětovně použit.

### 3. Aplikujte nátěr smart wall paint

- Pomocí lepicí pásky odstraňte všechny nečistoty, které mohou být na válečku.
- K aplikaci použijte čistou vaničku, váleček a držák na váleček. Vše je k dispozici v balení.
- Natírejte zleva doprava.
- Plochu si pomyslně rozdělte na zhruba metrové části, barvu aplikujte po těchto částech.
- Přejeďte desetkrát válečkem po povrchu
- Ujistěte se, že je povrch důkladně natřen

### 4. Proved'te kontrolu

- Zkontrolujte natřený povrch z několika úhlů.
- Pokud si všimnete nějakých vynechaných míst, znovu váleček namočte a dané místo přetřete.
- Dbejte na to, aby na povrchu nezůstaly žádné nečistoty, chloupky apod.

### 5. Doba zasychání

- Dodržujte prosím dobu, po kterou musí nátěr zasychat, a po kterou se na natřený povrch nesmí psát  
**7 DNŮ OD NATŘENÍ.**
- Vedle natřené plochy nalepte přiložený plakát s vyplněným datem.
- Nátěr bude suchý na dotek cca po 5 hodinách.

PŘIPRAVENÝ PRO PSANÍ BUDE PO 7 DNECH,  
VLASTNOSTI NÁTĚRU SE BUDOU ZLEPŠOVAT  
BĚHEM PRVNÍHO MĚSÍCE OD APLIKACE.

## Zajímavé tipy při aplikaci

- Odstraňte okrajovou pásku nebo jinou ochranu na zdi, dokud je vrstva stále vlhká. V případě pozdějšího odstranění by se mohla odtrhnout i část nátěru Smart Wall Paint. Pokud není možné odstranit pásku, použijte žiletku na odříznutí vrstvy na okraji pásky.
- Dřevěné plochy je nutné obrousit brusným papírem po každé vrstvě Primeru a pro finální vrstvu použijte velmi jemný brusný papír.
- Kovové plochy obruste před nanesením Primeru a odstraňte prach.

- Pokud na nátěr Smart Wall Paint používáte projektor, vyvarujte se oslněním odrazem použitím správného úhlu nasvícení.
- Nedoporučujeme opravovat poškozené zdi. Nejlepší je odstranit vrstvy a nanést nové. Pokud potřebujete opravit poškozený povrch, orámujte tuto oblast páskou a použijte váleček na nanesení výplně. Poté aplikujte chytrý nátěr pomocí válečku.
- Použijte Primery, které jsou určeny pro Smart Wall Paint. Ne všechny Primery na trhu mají potřebnou kvalitu.
- Nejlepšího výsledku bude dosaženo používáním kvalitního příslušenství. To můžete nalézt na našem e-shopu. Nabízíme popisovací fixy, čisticí prostředky, ozdobné pásy, magnety, magnetické držáky a další.

[www.chytrazed.cz](http://www.chytrazed.cz)



[info@chytrazed.cz](mailto:info@chytrazed.cz)



+420 731 444 250