

CHYTRÁ ZEĎ

Příručka uživatele

Kdy můžete začít používat chytrý nátěr?

Chytrá zeď je připravena k použití po 7 dnech od aplikace nátěru. Plnou účinnost získá Chytrá zeď po 28 dnech od aplikace.

Co použít na psaní a kreslení?

Doporučujeme používat výhradně příslušenství, které najdete na našem eshopu na adrese chytrazed.cz/prislusenstvi. Chytrá zeď nesmí přijít do styku s lihovými fixami.

Jaké magnety používat na magnetickou verzi chytré zdi?

Na magnetickou Chytrou zeď používejte neodymové magnety, které jsou silnější než klasické magnety. Je potřeba dávat pozor na to, aby se magnety vzájemně nesrážely, mohou se kvůli velké magnetické síle tříštit.

Jakým způsobem se chytrá zeď čistí?

Každé balení obsahuje hadřík z mikrovlákna, který jednoduše smaže nápisy z Chytré zdi. Tento hadřík můžete prát v ruce nebo v pračce na maximální teplotu.

Pro běžnou každodenní údržbu doporučujeme používat čistící sprej na bílé tabule. Koupit si jej můžete na našem eshopu chytrazed.cz.

Co dělat, pokud se skvrny od popisovačů těžce odstraňují?

V případě, že byl použit popisovač odolný proti odstranění, je nutné použít "Čistící sprej Pro", který nátěr důkladněji vyčistí. Tento čistič je dostupný na našem eshopu. Čistič jednoduše nastříkáte na poškozenou oblast, necháte chvíli působit a utřete hadříkem z mikrovlákna. Pokud i přesto nejde nápis nejde odstranit, kontaktujte nás.

Označte vaši chytrou zeď

Umístěte nálepku "Chytrá zeď" na viditelné místo. Toto upozorňuje ostatní, že mohou na danou plochu psát. Pokud máte spínač světel na Chytré zdi, umístěte nálepku nad spínač.

Budeme rádi, když se nám ozvete

Máme velmi rádi zpětnou vazbu od našich klientů. Hlavně máme rádi fotky, jak klienti používají Chytrou zeď v praxi. Email s fotkami nám můžete posílat na adresu info@chytrazed.cz. Pochlubíme se s Vaší fotkou na Facebooku či Instagramu :-).

Pro jakékoliv dotazy nás prosím kontaktujte:

 info@chytrazed.cz  +420 731 444 250

